TP-1100

加扰机使用说明书

目录

一、注意事项
二、产品介绍4
1、简介
2、工作原理4
3、加扰核心5
4、主要特性5
5、面板说明6
5.1 前面板6
5.2 后面板7
6、主要功能7
7、技术规格8
7.1 数据输入 •••••••8
7.2 数据输出 •••••••8
7.3 网管接口 ••••••8
7.4 掉电状态保存8
7.5 电源
7.6 工作环境 •••••••8
7.7 辐射及安全要求 ······9
7.8 机械特性 ••••••••••••••••••9
7.9 重量 ······· 9

一、注意事项

- 在开启 TP-1100 加扰机前请务必阅读使用说明书。
- 绝不能私自打开机盖,否则不予保修,另外触摸机内有可能触电,十分危险。
- 长期不使用 TP-1100 加扰机时,一定要拔下电源插头。另外不要使用已损坏的电源插座,以免发生火灾或触电。
- 不要用湿手触摸电源插座,以免触电。
- 拔连接导线时,应拔插头,不要拉导线本身。
- 勿将本机放在接近会产生强力磁场的设备附近。
- 勿将本机放置于直接受阳光照射出或接近散热物体,机体周围需留出足够的 空隙,以利空气流通。
- 勿将本机置于过热、过冷或过潮的环境。
- 请将本机水平放置,避免震动。
- 用软布及中性洗涤液清洗外壳。
- 勿将液体、喷雾或其它物体溅入机内。
- 保存好原来的纸箱和包装材料,这样一旦需要搬运您的机器,可随手获得这些材料,按工厂的原包装方式包装可以获得好防护。

注意:本设备各参数设置完毕后,会自动进入锁定状态,待 LCD 屏变暗,表示锁定成功,此时,系统各项保护功能方能完全起作用。LCD 的键盘开锁则通过连续按下前面板的左一一右一一左键来实现。

二、产品介绍


1、简介:

TP-1100 加扰机是将 MPEG 传输流进行加扰,生成加扰控制字(Scrambing Control Word),并且插入条件接收系统 CA(Conditional Access)的 EMM 和 ECM 信息,用于防止非授权用户得到加密的视频流和数据流。通过外部的网管软件,可以在安装了浏览器的计算机上进行远程管理。

基带信号和附加数据的复用符合 ISO/IEC-13818 标准。加扰机输出接口为 DVB 标准的 ASI 接口。与 CA 和网管相连的部分支持 TCP/IP 协议,采用 RJ45 以太网接口。

2、工作原理:

下图是 TP-1100 加扰机加扰部分的原理图如下:



3、加扰核心:

加扰是通过控制字(CW, Control word)对传输流进行按位加密的过程,而加密部分实际完成对控制字(CW)的保护。


它的核心是控制字 CW 传输的控制。在采用 MPEG-2 标准的数字电视系统中,与节目流条件接收系统相关的有两个数据流: 授权控制信息 ECM (Entitle Control Message)和授权管理信息 EMM (Entitle Manage Message)。由业务密钥 SK (Service Key)加密处理后的 CW 在 ECM 中传送,ECM 中还包括节目来源、时间等节目信息。对 CW 加密的 SK 在 EMM 中传送,而 SK 在传送前要经过用户个人分配密钥 PDK (Personal Distribute Key)的加密处理,EMM中还包含地址、用户授权信息。

4、主要特性

- 加解扰使用 DVB Common Scrambling 通用加扰算法。
- 对指定的节目或基本传输流进行 DVB 加扰
- 支持单节目码流(SPTS)和多节目码流(MPTS)的输入
- 码率自适应
- 支持 EMM 和 ECM 数据流插入
- 实时生成加扰控制字 CW
- 处理与 CA 有关的 PSI 和 SI 表信息
- 可实现集中网管,同时由主控中心管理多台加扰机
- 音视频输出接口 可实时监控码流播放情况
- ASI/SPI 输入接口
- ASI/SPI 输出接口
- 功耗小,噪声低
- RS232 接口
- 网口接口
- 204/188 包长可选择
- 设备可根据需求升级最新的软件包

5、面板说明

5、1 前面板:



前面板示意图

5.1.1 MENU 键: 进入或退出菜单

在菜单锁定状态下,显示此加扰机的 IP 地址和通讯端口及输出节目和广播的个数。

显示菜单:

1、 Set IP Address: 192. 168. 0. *

设置 IP

2 Set IP Mark Address: 255. 255. 255. 0

设置子网掩码

3 Set IP Way: 192. 168. 0. 254

设置网关

4 Set IP Date and Time: 2001. 01. 01 12: 00

设置日期和时间

5 、MAC Address: 50 0b 00 00 00 00

默认的物理地址

6 \ Version Information: S: S2.1.2 H: S V4 4.2

显示加扰机当前的版本号

7. Reset Parameter: Factory Reset?

恢复出厂设置

8, Information: Reload All Channel?

重新载入数据

最后一项显示所加扰全部节目的名称(移动左右键可观看)

- 5.1.2 OK 键:确认设置或执行选定的功能
- 5.1.3 选项键:
- ▲/▼键:菜单中上下移动选项,选择菜单


中所需的项目。

◀/▶键:菜单中左右移动选项。

- 5.1.4 LOCK: 节目锁定信号灯。只有当节目锁定信号灯稳定点亮时,才能正常收看接收到的节目。
- 5.1.5 POWER: 电源开关显示。当接通电源时, 电源显示灯会被点亮。

- 5.1.6 ALARM: 报警指示灯。
- 5.1.7 IR: 红外遥控接收口

5、2后面板:



后面板示意图

- 5.2.1 异步串行接口 ASI
- 5.2.2 同步并行接口 SPI
- 5.2.3 音频 AUDIO
- 5.2.4 复合电视广播信号 CVBS
- 5.2.5 RS 232 接口
- 5.2.6 通过网口接口 ETHETNET 和 CA 控制系统连接

6、主要功能

- 可以分为 5 组收费类别,每个频道可以任意划分,随时调整,不受物理频道的限制。
- 传送数据,安全、快速、可靠。
- 加扰方式不损伤图像。
- 授权速度快,解扰器自动关断,不需要前端重发命令。
- 调试简单:不需要专门的调试设备。
- 故障检测,网络自动跟踪设备之间的连线是否正常,在设备的面板上都有显示

7、技术规格

7、1 数据输入

输入接口: 1个 DVB 标准 SPI 接口输入接口: 1个 DVB 标准 ASI 接口

连接器: BNC

阻抗: 75 欧姆

传输流标准: ISO13818-1

输入有效码率: 最大 100Mbps

TS 包格式: 188/204bytes(自动识别)

TS 输入模式:均匀

7、2数据输出

输出接口: 1个 DVB 标准 SPI 接口

输出接口: 1个 DVB 标准 ASI 接口

连接器: BNC

阻抗: 75 欧姆

输出传输流标准: ISO13818-1

TS 包格式: 188/204bytes 自动识别

TS 输出模式: 均匀

7、3 网管接口

以太网接口: IEEE802.3 以太网, RJ45 接口

7、4 掉电状态保存

可保存上次使用状态,在停电恢复后可以自行正确启动。

7、5 电源

电压 160V~260V AC

频率 50Hz~60Hz

功耗 15W

7、6 工作环境

环境温度 0℃~5℃

贮存温度 -25℃~+55℃

相对湿度 10~75%

7、7 辐射及安全要求

符合 GB13837-92 和 GB8898-88 标准。

7、8 机械特性

44.5mm(高, 1U)×483mm(宽, 19")×400mm(深)

7、9 重量

5kg